

Les batteries sont sujettes à un processus d'obsolescence naturel. Le respect des mesures détaillées ci-après retarde ce processus d'obsolescence et permet aux batteries d'être pleinement performantes.



UTILISATION

Recharger complètement avant chaque utilisation.

STOCKAGE PROLONGE

Dans le cas où les Therm-ic PowerGloves ne sont pas utilisés pendant une période prolongée (par ex. pendant les mois d'été), il convient de tenir compte des points suivants pour le stockage des accus :

1. Avant de stocker les accus, les décharger et recharger à moitié (charger pendant 2 h environ) - NE PAS CHARGER COMPLETEMENT.
2. Débrancher le connecteur reliant les accumulateurs au gant ou au chargeur
3. Stocker au frais et au sec entre 5°C/41°F et 20°C/68°F
4. Eviter les périodes d'inutilisation prolongée. Dans le cas d'un stockage prolongé, décharger les accus et les recharger à moitié, tous les 6 mois !

Le stockage correct des packs d'accus permet d'obtenir la puissance et la longévité maximum.

Vous trouverez des informations supplémentaires dans le mode d'emploi !